

SERVIZIO INFORMAZIONE



Indicazioni per il montaggio della puleggia 531 0203 20 presente anche nel kit cinghia dentata 530 0171 10 e nel kit pompa dell'acqua KIT 530 0171 30

Costruttori

veicoli: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelli:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motori: 1.6, 2.0, 2.0i

Riferimenti OE: 06A 109 479 (sostituito)
06A 109 479 A (sostituito)
06A 109 479 B (sostituito)
06A 109 479 C (sostituito)
06A 109 479 F (attuale)

N. art.: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Figura 1: Il perno non è avvitato correttamente.



Figura 2: Il perno è avvitato correttamente.

Per il montaggio della puleggia 531 0203 20, prestare la massima attenzione affinché il perno con la filettatura (M10) sia avvitato a filo nel monoblocco. La filettatura non deve essere più visibile (vedere Figura 2).

Qualora il perno con la filettatura (M10) non fosse stato avvitato correttamente (vedere Figura 1), la puleggia non sarà completamente a contatto con la superficie del monoblocco e potrebbe subire danni. Il perno lavora insieme alla puleggia, dando l'impressione di un corretto avvitamento.

A motore acceso e in presenza di forze elevate sulla puleggia, il perno può allentarsi, non garantendo più il funzionamento della puleggia.



Prestare la massima attenzione affinché la filettatura del perno sia completamente a filo con il monoblocco.

Qualsiasi altra posizione del perno può provocare il funzionamento errato della puleggia.

Nota:

Per tendere la cinghia dentata, servirsi di una chiave per viti a esagono cavo da 6 mm al fine di ruotare l'eccentrico.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 02.2011

INA 0067

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

